



Anvisning för fallskydd till korrugerade plastbrunnar



1. Fallskydd till korrugerade plastbrunnar går snabbt och enkelt att montera i såväl befintliga som nya brunnar



2. Placera de två halvorna av fallskyddet i brunnsrillan med pilarna uppåt på lämplig nivå ca. 200-400 mm ned i brunnen.



3. Fäst de två skruvarna i de fastsvetsade muttrarna. Därefter åtdrages skruvförbandet väl.

[««Tillbaka](#)

