



[Logga in](#)

Anvisning för fallskydd till konade nedstigningsbrunnar



1. För ned fallskyddet lodrätt i konan. Vrid upp fallskyddet så det ligger vågrätt med nätet på undersidan av fallskyddet. Drag upp fallskyddet direkt mot konan. Lås fast fallskyddet mot konan.



2. Borra 20-30 mm djupa hål med diam. 12 mm genom alla hål, som finns bredvid skruvarna i fallskyddet.



3. Lossa fallskyddet och vrid det så att skruvarna kommer mitt för de borrade hålen. Skruva in skruvarna i botten av de borrade hålen.

[««Tillbaka](#)

